

Инструкция

Настройка сетевого адаптера Realtek



1 Проблема

Проблемы со связью с сетевыми картами RealTek не исчезают с установкой в качестве посредника неуправляемого маршрутизатора.

2 Решение

[Скачайте и распакуйте архив](#) (в любое место диска).

Запустите файл **setup.exe** и следуйте инструкциям мастера установки.

Версия драйвера – 10.43.723.2020

Далее в настройках сетевого адаптера установите следующие позиции:







